

Botón RESET para reiniciar el programa que corre en el Arduino

Puerto de Tierra

Puertos digitales para entrada y salida de datos con valores 0V o 5V

Puerto USB para conectar al computador

Microcontrolador

Conector para un eliminador de voltaje o batería de 9V para alimentar el Arduino

Salida de voltaje 5V

Puertos de Tierra

Puertos analógicos para entradas de voltaje con valores entre 0 y 5V

